

14. 주택용 화재경보기·자동 화재통지 설비

87

14
주택용 화재경보기 · 자동 화재통지 설비

(1) 주택용 화재경보기

주택용 화재경보기가 설치되어 있는 주택이 있습니다.

주택용 화재경보기가 정상적으로 작동하기 위해서는 유지 관리가 중요합니다. 물건을 부딪치거나 분해하지 마십시오. 또한 스티커를 붙이거나 도장을 하지 마십시오.

◆주택용 화재경보기가 더러워졌을 경우◆

주방 등에 설치했을 경우, 기름이나 연기 등에 의해 이물질이 묻을 수 있습니다. 가정용 중성세제 용액을 적신 천을 꼭 짰 후 가볍게 닦아내십시오. 벤진, 시너 같은 유기용제는 절대로 사용하지 마십시오. 또한 고장의 원인이 되므로 물세척은 절대로 하지 마십시오.

◆정기적인 작동 확인이 필요◆

주택용 화재경보기 본체의 끈을 당기거나 버튼을 누르는 등의 방법으로 작동을 확인하십시오. 장기간 집을 비웠을 때도 작동을 확인하십시오. 작동 시험은 한 달에 한 번을 기준으로 하십시오. 자세한 사항은 사용설명서를 읽어 보십시오.

※작동 시험을 해도 경보가 울리지 않거나 갑자기 경보가 울리는 경우에는 관리서비스 사무소 또는 주거센터 등에 연락하십시오.

◆화재가 아니어도 울리는 경우◆

화재가 아니어도 주택용 화재경보기는 다음과 같은 경우에 울릴 수 있습니다. 이 경우에는 실내를 환기하거나 경보음을 정지시키십시오. 경보 정지 버튼을 누르거나 끈을 당기면 경보음이 일시적으로 멈춥니다. 자세한 사항은 사용설명서를 읽어 보십시오.

- 요리할 때 나오는 연기나 김 등이 경보기에 닿았을 때
- 스프레이식 살충제, 헤어스프레이 등이 직접 닿았을 때
- 담배 연기를 경보기에 뿜었을 때
- 훈연식 살충제 등의 연기를 피웠을 때
- 연기 감지부에 먼지나 벌레가 들어갔을 때



작동 확인 및 경보음 정지
조작 방법 예

(2) 자동 화재통지 설비

UR도시기구에서는 소방법에 따라 일부 주거동에 자동 화재통지 설비를 설치하였습니다. 화재가 발생하면 화재감지기가 열이나 연기를 감지하고, 이 화재 신호를 수신기가 받으면서 경보음이 울려 화재 발생을 알립니다.

- 단지나 주거동에 따라 자동 화재통지 설비의 내용이 다르므로, 자기 주거동의 설비 내용에 대해서는 사용설명서 등에서 확인하십시오.
- 화재 신호를 수신한 경우에는 화재인지 아닌지 확인될 때까지는 경보음을 정지시키지 않도록 하십시오(정지 버튼을 누르면 경보음이 정지됩니다. 또한 주택정보반에서 경보음을 정지시키면 현관에 있는 인터폰 자기의 경보음도 정지됩니다). 오경보 시의 대응이 번거롭다는 등의 이유로 음성이나 벨을 정지 상태로 두는 것은 위험합니다.