

5. 세면실 주변

(1) 세면기 · 세면화장대

세면실에는 세면기 또는 세면기 유닛이, 새 단지의 경우는 세면화장대가 설치되어 있습니다. 세면기에 물건을 떨어뜨리면 파손될 수 있으니 주의하십시오.

또한, 평소에 청소를 깨끗이 하여 청결을 유지하도록 하십시오.

세면기 아래에는 배관이 노출되어 있으므로 물건을 부딪히지 않게 주의하며 사용하십시오. (정기적으로 세면기 아래의 문을 열어 배관을 점검하는 등 누수에 주의하십시오)

누수 발생 시의 처리 방법에 대해서는 78페이지를 참조하십시오.



(2) 세탁기 거치장과 세탁기 사용

● 일부 주택을 제외하고는 강화 플라스틱으로 된 세탁기 거치장(세탁기용 방수팬)이 마련되어 있습니다.

세탁기 배수는 세탁기용 배수 트랩에 호스를 단단히 꽂고 유가 등에 확실하게 고정하십시오.

◎ 배수 상황을 잘 살피고, 유가에 걸린 실보무라지 등은 자주 제거하십시오.

또한, 세탁기용 방수팬을 청소할 때는 스펀지 등 부드러운 것을 사용하십시오. **자세한 내용은 사용 설명서 또는 기기에 부착된 설명을 참조하십시오.**

● 세탁기용 방수팬이 설치되지 않은 주택에 세탁 간접 배수 설비(욕실 출입구의 창호 또는 벽 하부의 구멍)가 있는 경우는 여기에 세탁기의 배수 호스를 끼우고 욕실 배수구까지 내어 사용하십시오. 또한, 세탁기를 설치할 때는 세탁 배수 호스의 기울기가 확보될 수 있도록 필요 시에는 세탁기 거치대 등을 준비하십시오.

● 세탁기의 접지선은 반드시 접지 단자에 연결하십시오.



경고

욕실 등에 세탁기를 설치하면 누전으로 인해 감전될 수 있으므로 놓지 마십시오.



세탁기용 방수팬



세탁 간접 배수 설비(창호의 경우)

◆세탁기용 방수팬 사용상 주의사항◆

무거운 물건을 떨어뜨리는 등 방수팬의 방수 기능을 손상시키는 행위를 하지 마십시오.

◆세탁설비 사용상 주의사항◆

- ◎전자동 세탁기를 사용하면 수격(물망치)에 의해 배관(급수관, 급탕관) 등에 소리가 울리는 현상이 발생할 수 있으나 별로 걱정할 일은 아닙니다.
- ◎수도꼭지 부착 부위는 진동으로 인해 느슨해질 수 있어 때때로 점검이 필요합니다.
- ◎세탁기 사용 시 외에는 수도꼭지를 잠그십시오. 누수의 위험이 있습니다.
- ◎세탁건조기를 설치하는 경우에는 배기에 의한 결로에 주의하십시오.

◆세탁 세제에 대하여◆

합성세제를 다량으로 사용하면 거품 발생으로 배수관의 배수 기능을 저해하여 다른 고객에게 피해를 줄 수 있으니 적당량을 사용하십시오.

(3) 바닥 관리

세면실 주변과 세탁기 거치장 주변, 싱크대 주변은 물을 많이 흘리는 곳입니다. 세면실이나 주방 바닥은 방수 처리가 되어 있지 않아 물을 흘리면 바로 닦아야 합니다. 또한, 마룻바닥은 물을 흘리면 부식이 진행되므로 가끔씩 왁스칠 등을 하여 관리하십시오.

