

11. 급탕 설비

급탕 설비의 열원기에는 급탕기 및 급탕난방기가 있으며 주방, 세면실, 욕실 등으로 뜨거운 물을 공급하고 있습니다.

이들 열원기기는 사용설명서를 잘 읽고 올바른 사용 방법으로 사용하십시오. 열원기기 등에서 「이상한 소리가 난다」, 「가스 냄새가 난다」, 「온수가 나오지 않는다」와 같은 이상이 있을 때는 즉시 사용을 중지하고 관리서비스 사무소 또는 주거센터 등에 연락하십시오. 또한, 긴급한 경우에는 가스회사 또는 기기 등에 부착된 긴급연락처 등에 연락하십시오.

! 위험

가스 소비 기기 등 및 급·배기구 주변에는 인화하기 쉬운 물건이나 스프레이 등을 두거나 사용하지 마십시오. 인화·폭발로 화재가 발생할 우려가 있습니다.

